



**Gebrauchsanweisung Produktnamen:**

**Entlüfter Heizungsschlüssel**

Händler: **MBS Trading OHG**

Adresse: Ferdinand-Porsche-Str. 5, 67105 Schifferstadt

Mail: [info@mbstrading.de](mailto:info@mbstrading.de)

**Heizung entlüften in nur 4 Schritten**

Folgende Schritte sollten Sie beachten, wenn Sie Ihre Heizung mit einem Entlüftungsschlüssel manuell entlüften möchten. Achten Sie darauf, dass Sie als Hausbesitzer die Möglichkeit haben, im Vorfeld die Umwälzpumpe auszuschalten. Dadurch sammelt sich die Luft und es erleichtert den Prozess. Aber selbst wenn Ihnen dies nicht möglich ist, befolgen Sie diese Schritte:

1. Haben Sie das Ventil einmal geöffnet, mit oder ohne speziellen Schlüssel, kann die Luft langsam aus den Heizkörpern entweichen.
2. Die eingangs erwähnte Schale und die Tücher sind deshalb hilfreich, weil dabei auch etwas Wasser austreten wird. Deshalb sollten Sie die Schale direkt unter das Ventil positionieren, welches Sie gerade aufgedreht haben.
3. Während der Entlüftung wird es in den Heizkörpern ordentlich blubbern und glucksen. Das ist aber völlig normal und kein Grund zur Sorge. Sobald nur noch Wasser aus dem Ventil kommt, aber keine Luft mehr, ist die Heizung komplett entlüftet.
4. Sie können das Ventil wieder zudrehen.